



1 - Lur, lyft luren för att besvara samtalet; lägg på luren för att avsluta samtalet.

Knappar (Standardfunktioner) och indikationer:

2 - Låsöppningsknapp, tryck för att öppna låset i porten

3 - Visuell indikation (vit lysdiod):

- inkommande samtal, dioden blinkar (0.5 s på 0.5 s av).
- när låset är öppet, dioden lyser med fast sken.

4 - Extrafunktion, används ej

5 - Indikation för ringsignalens ljudnivå

6 - Visuell indikation (röd lysdiod): missat samtal

7 - Inställning av ringsignalens ljudnivå